

Fonctionnement de l'alarme PISCINE

MODE BAIGNADE

Passage en mode baignade
par saisie du CODE CONFIDENTIEL **1 2 3 4**
VOYANT **ROUGE** CLIGNOTANT sous LE PLONGEUR

MODE SURVEILLANCE (BAIGNADE INTERDITE)

VOYANT **VERT** CLIGNOTANT sous LES VAGUES et sous LA
CROIX

REACTIVATION MODE SURVEILLANCE

Passage AUTOMATIQUE

au bout de 10 minutes environ

Passage MANUEL

par 2 appuis successifs sur **OK**

ok ok

A savoir :

En cas de vent, l'alarme peut se déclencher toute seule, aussi vous pouvez l'éteindre en appuyant sur n'importe quelle touche sinon elle va s'arrêter toute seule dans 2 minutes.

(Attention ALORS plus de surveillance jusqu'au retour au calme de l'eau)